

● Key シリンダー交換・取付方法

■ 作業を始める前に

(2 回目) の交換前に必ず下記交換手順をお読みいただき、ご不明な点がございましたら、弊社までご連絡をいただけますようお願いいたします。

TEL : 03-5771-0788 (平日 9:00 ~ 18:00) / メール : info@paxtrading.co.jp

■ 作業手順 ※作業は、必ず鍵を差し込んだ状態で行ってください。

- 1 : 郵便ポスト内部についているキーシリンダーのネジをプラスのドライバーで緩めてください。
※鍵の差してある向きと、フックの向きを予め確認しておいてください。
- 2 : ネジを緩めた後、下記の写真②部分のみ取り外してください。
- 3 : 新しいキーシリンダー (写真①) のネジをプラスのドライバーで緩めてください。
※必ず鍵を差し込んだ状態で作業を行ってください。
- 4 : ネジを緩めた後、下記の写真②部分だけを取り外してください。
- 5 : 4で取り外した新しいキーシリンダーの写真部分を、郵便ポストのキーシリンダーに取付けてください。
※1番で確認した向きで取付けをしてください。
- 6 : 取付け後、プラスのドライバーでネジをしっかりと締めてください。

写真①



写真②

